

## LP-56T

RADIOCOMANDO 4 CANALI 433,92 MHz



### Programmazione

LP-56T è un radiocomando a 4 canali con diverse codifiche:

- Codifica fissa, PS e Duplicatore
- Codifica rolling, PN
- Codifica rolling
- Codifica Keeloq rolling, PSR

#### Selezione della Codifica

Il radiocomando viene fornito di default con codifica fissa + duplicatore, LED colore ROSSO •.

Premendo contemporaneamente i pulsanti 1 + 2 del radiocomando per 5 secondi il radiocomando cambia la codifica.

- **Codifica fissa PS e Duplicatore (LED COLORE ROSSO •)**

LED colore ROSSO

Per duplicare un radiocomando a codice fisso posizionare un radiocomando di fronte all'altro e premere contemporaneamente il pulsante del nuovo radiocomando e di quello che si vuole copiare. Il led rosso lampeggia e quando diventa bianco il codice è stato copiato.

Per generare un diverso codice di codifica fissa, premere i pulsanti 3 + 4 del radiocomando per 5 secondi. Il LED lampeggia. Ogni volta che lampeggia il codice radio cambia. Se l'automazione non riconosce il codice radio con codifica fissa, provare con diversi codici radio.

- **Selezione Codifica PN (LED COLORE BLU •)**

Premere contemporaneamente i pulsanti 1 + 2 per 5 secondi. Il LED diventa BLU e la codifica del radiocomando diventa PN rolling, rilasciare i pulsanti.

- **Selezione Codifica Rolling (LED COLORE VERDE •)**

Premere contemporaneamente i pulsanti 1 + 2 per 5 secondi. Il LED diventa VERDE e la codifica del radiocomando diventa rolling, rilasciare i pulsanti.

- **Selezione codifica PSR (LED COLORE BIANCO •)**

Premere contemporaneamente i pulsanti 1 + 2 per 5 secondi. Il LED diventa BIANCO e la codifica diventa PSR Keeloq rolling, rilasciare i pulsanti.



#### Inserimento di nuovi radiocomandi nell'automazione via radio:

Con il cancello completamente chiuso o aperto. Premere il pulsante radiocomando già inserito, funzionante, e tenerlo premuto fino a quando il cancello si ferma (circa 6-7 secondi). Rilasciare immediatamente ed entro 3 secondi, premere SOLO il pulsante del NUOVO radiocomando che si vuole inserire. Verificare che il nuovo radiocomando funzioni, altrimenti ripetere la procedura dall'inizio.

#### Inserimento di nuovi radiocomandi direttamente nell'automazione:

Premere nella scheda dell'automazione il pulsante CODICE. Quando si accende il led rosso, rilasciare il pulsante immediatamente. Il led rosso rimane acceso per 3 secondi. Durante questo tempo e prima che si spenga premere il pulsante del telecomando che si vuole memorizzare. Il led lampeggia come verifica che il codice del radiocomando è stato memorizzato.